

[PR-C101、PR-C101M 操作ガイド] 補足、追加について

機能追加について

- [目的に応じた使用方法] にカードの厚さ設定をする項目を追加しました。

標準カードよりも厚さの薄いカードを使用したい

使用するカードの厚さ設定を変更することによって、標準カードよりも薄いカードを使用することができます。

Point

● プリンタドライバから設定を変更することも可能です（→ p53「プリンタドライバの設定画面の開きかた」を参照）。

1

ノーマルモードからユーザーモードへ切り替える。
→ユーザーモードへの切り替えかたは、p18「ユーザーモードに切り替えるには」を参照

Ready to Print

▼ MENU ▲ CLEAR
(3 Sec.)

User Mode >> [User Mode]

2

[Printer Setup >>] が表示されるまで MENU キーを押し、EXE キーを押す。

[User Mode]

▼ MENU
▼ MENU
▼ MENU

Printer Setup >> [Printer Setup]

3

[CardThick] が表示されるまで MENU キーを押し、EXE キーを押す。

- ・ EXEキーを押すことに、[NORMAL] / [THIN] が切り替わります。
- ・ [NORMAL] は標準カードを使用する際に設定します。[THIN] は標準カードの厚さよりも薄いカードを使用する際に設定します。

[Printer Setup]

▼ MENU
▼ MENU
▼ MENU

CardThick NORMAL CardThick THIN

▲ 注意

- 標準カードよりも厚さの薄いカードを使用する場合は、別途薄型カード用カードカセットに変更する必要があります。詳細については、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 標準カードとは、厚さ0.76mm（JIS X 6301）のカードです。
- [CardThick] メニュー：工場出荷時は「NORMAL」に設定されています。
- クリーニングカードを使用する場合、標準カード用のカードカセットをご使用ください。

- ユーザーモードの [Printer Setup >>] にカードの厚さ設定をする項目（[CardThick]）を追加しました。

PR5600P618-H001