

## 操作ガイド 正誤表

本製品に添付の操作ガイドの記載内容に追加がございましたので、お詫びして訂正いたします。

P.53

(追加) Windows 7 をお使いの場合は、以下の手順でプリンタードライバーの設定画面を開いてください。  
[スタート]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター]→[Nisca PR-C101]→[印刷設定]

Windows 8 をお使いの場合は、以下の手順でプリンタードライバーの設定画面を開いてください。  
[設定]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンターの表示]→[Nisca PR-C101]→[印刷設定]